

MSオートスタンプ インク補充説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい

製品特徴

- スプリングの作用により、印面（ゴムの部分）がボディの中で回転しながらインクをつけ連続捺印できます
- インクを補充することで繰り返し使用可能です
- スリムなボディで携帯にも便利です
- 携帯に軽くて便利なプラスチック製品
- 丈夫なボディの金属製品もあります

インク補充方法

- ① 下の写真のように印面部が上に向くよう、シャッター部を押し下げます。



- ② 次に、押し下げたまま印面部に全体にインクを数滴塗るように補充します。



- ③ 押し下げたシャッター部をゆっくり戻して、インクパッドに印面部のインクを浸透させて下さい

- ④ ①～③手順を3～4回繰り返してから紙面への捺印状態をご確認下さい。

- ⑤ 下図のように直接インクパッドにインクを補充する方法については、4滴～6滴位ずつインクパッドに浸透させ、印面部【ゴムの部分】を回転させて捺印状態を確認しつつ補充を繰り返して下さい。一度に多量補充しますと綺麗に捺印できません。



【ご使用上のご注意】

- インクが手などについた場合は早めに石鹸で洗い流して下さい
万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください
- 衣服等の付いたインクは落ちにくいので十分にご注意下さい
- 火気の近くや高温多湿の場所には保管しないで下さい
- 幼児の手の届かない場所の保管して下さい

吉田印章堂
〒420-0031
静岡市葵区呉服町2-2-2
tel054-253-3145
<http://www2.tokai.or.jp/hanko8/index.html>